

1. Det øverste modul løftes op på det nederste og samles med M8 bolte.
2. Om nødvendigt oprettes gulvet til vandret plan, således at hvert modul kan fastgøres med f.eks. ekspansionsbolte.
3. Sektionerne samles med monteringsbeslag i toppen af støvkammeret.
4. Foruden fastgørelse i gulvet, fastgøres modulerne til væggen (i toppen af støvkammeret, evt. i monteringsbeslagene).

