

Valg af filterstørrelse

SimPact® 4T-R		Filterareal m ²								
Type JM	7	10	14	21	32	41	52	70	90	
Poselængde - dm	10	3,1	4,4	6,2	9,2	14,1	18,0	22,9	30,8	39,6
	15	4,6	6,6	9,2	13,9	21,1	27,0	34,3	46,2	59,4
	20	6,2	8,8	12,3	18,5	28,1	36,1	45,7	61,6	79,2
	25	-	11,0	15,4	23,1	35,2	45,1	57,2	77,0	99,0
	30	-	13,2	18,5	27,7	42,2	54,1	68,6	92,4	118,8
	35	-	15,4	21,6	32,3	49,3	63,1	80,0	107,8	138,5
	40	-	-	-	36,9	56,3	72,1	91,5	123,2	158,3
	45	-	-	-	41,6	63,3	81,1	102,9	138,5	178,1
	50	-	-	-	46,2	70,4	90,2	114,4	153,9	197,9

Kontakt Simateks salgsafdeling for oplysninger om større filtre

Valg af byggeform



Støvbelastning:

Ubegrænset

*) Wide-Body

Valg af topdæksel til renluftkammer

<p>4T-R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykstødfast • Udtagning i siden • Isætning af poser via mandehul 	<p>4T1-R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke trykstødfast • Udtagning i toppen • Isætning af poser via renluftsiden 	<p>4T2-R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykstødfast top med hængslet dæksel • Udtagning i toppen • Isætning af poser via renluftsiden 	<p>4T3-R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykstødfast "Walk in plenum" (Penthouse) • Udtagning i toppen • Isætning af poser via renluftsiden
---	--	---	--